

Diversey™

TASKI® WipeOut Sponge

L'éponge magique TASKI, pour un nettoyage simplifié et efficace

L'éponge magique TASKI est une éponge de nettoyage innovante conçue pour enlever les marques et les taches sur tous types de surfaces sans récurer ou rayer. Elle se compose d'une mousse blanche en polymère et s'utilise sans détergent ni sprays nettoyants. Une fois humidifiée, l'éponge magique TASKI efface toutes les traces indésirables.

Avantages

- Utilisation simple et rapide
- Elimination des taches tenaces
- Nettoyage sans produits chimiques

Bénéfices

- Gain de temps de nettoyage
- Résultats visibles instantanément

Conseils d'utilisation :

1. Humidifier l'éponge.
2. Nettoyer les tâches et marques indésirables.
3. Laver l'éponge après usage.
4. Lorsque la mousse est usée, il est conseillé de remplacer l'éponge.

Remarques :

L'éponge magique TASKI peut ternir les surfaces molles.
L'éponge magique TASKI doit être humidifiée avant utilisation.





Diversey™

TASKI® WipeOut Sponge

Description

Composition	50% de mousse polymère 50% de mousse d'uréthane	Couleur	Blanche
Dimensions	270 x 100 x 65 mm	Poids	17g

Description

Description	Conditionnement	Article code
TASKI WipeOut Sponge	10 pcs	7515468