

FICHE TECHNIQUE

Référence : DG131113

Désignation : SAC ASPI KARCHER T7



INFORMATION PRODUIT

Description : Perte d'aspiration de votre aspirateur ? Il ne ramasse pas autant de saletés qu'auparavant - Il est temps de changer votre sac d'aspirateur!

Saviez-vous que vous devez changer votre sac tous les mois, et parfois plus si vous avez des animaux tels que les chats ou les chiens, ou si vous avez une grande surface de moquette à nettoyer !

Changez vos sacs régulièrement afin de maintenir sa performance et garder les tapis et moquettes propres.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

© COLIS : PAR 5