




## Frange en acrylique Bit et Bendy

Frange en acrylique bleue pour supports Bendy et Bit



### Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>B030405</b>		↘ 40 ↘ 8	↘ 42 ↘ 15,5	■	12	1,27	0,011
<b>B030408</b>		↘ 60 ↘ 8	↘ 57 ↘ 9,5	■	12	1,84	0,019

### SYSTÈME

Système avec sabre de dépeussierage flexible ou inclinable  
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

### Avantages

- **Efficace** : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépeussierage

### Matériel

Acrylique



## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

### Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

### Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit



### Variantes



Frange en microfibre Bendy et Bit