

TASKI Tapi Defoam

Antimoussant

Description

Antimoussant, recommandé pour une utilisation dans les machines de nettoyage par injection extraction et les aspirateurs à eau. Décompose immédiatement la mousse grâce à sa formule spécifique.

Propriétés principales

Antimoussant rapide

Avantages

Augmente l'efficacité du nettoyage des moquettes. Ne bloque pas les machines en raison du développement de la mousse.

Mode d'emploi

Dosage :

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

Application:

Verser approximativement 100 ml de **TASKI Tapi Defoam** directement dans le réservoir de récupération de l'eau sale de la machine.

Important :

Ne pas appliquer **TASKI Tapi Defoam** directement sur la moquette car les résidus d'antimoussant peuvent favoriser le ré-encrassement de la surface (aspect collant et huileux de surface).

Données techniques

Aspect :	liquide clair, incolore
Densité relative (20°C) :	0.801

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage


Safe handling:

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

C1g



TASKI Tapi Defoam

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Tapi Defoam	7512370	6x1 L	
TASKI Tapi Defoam	7512368	6x1 L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com

P90782FRFR-01

© Copyright 2012 Diversey

2