





Fiche produit

Date d'émission: 13/10/23



Frange en microfibre Bendy et Bit

Frange en microfibre pour sabres de dépoussiérage Bendy et Bit



Informations techniques							
référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	С	pcs	kg	m³
B030412		J 40 J 9	J 41,5 J 15,8		12	0,91	0,011
B030417		. J 60 J 9	<i>J</i> 58,8 <i>J</i> 15,8		12	1,1	0,014
B030413		. J 40 J 8	J 41,5 J 15,8		12	0,58	0,011
B030418		J 60 J 8	<i>J</i> 58,8 <i>J</i> 15,8		12	0,74	0,014

SYSTÈME

Système avec sabre de dépoussiérage flexible ou inclinable Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

GREEN BOX



DECITEX des fibres Réf. B030412 et B030417 Microfibre : 0,70 DTX Réf. B030413 et B030418 Microfibre : 0.50 DTX

Matériel

Polyester







13/10/23

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit

Variantes



Frange en acrylique Bit et Bendy