

## Tampon Scotch-Brite™ 2000HEX, “ 2 en 1 “ *Pour les surfaces délicates*

Fiche technique réf. : FT 268

Date : Juin 2020

### Description :

Véritable « 2 en 1 », le tampon Scotch-Brite™ 2000HEX procure un nettoyage efficace mais respectueux des surfaces délicates car il ne raye *quasiment* pas. Il offre 2 faces aux performances différentes : la face bleue à picots abrasifs ‘3M™ Power Dots’ pour un récurage en profondeur mais qui laisse peu ou pas de marques visibles, l’autre face homogène non tissée bleue constituée de fibres et particules, pour la finition du nettoyage et élimination des salissures et de la graisse. Convient à un usage quotidien pour le nettoyage de la plupart des ustensiles et des équipements de cuisine.



### Utilisation

Ce tampon permet de nettoyer une grande variété de surfaces : Plats et casseroles incrustés, appareils ménagers, systèmes de cuisson, éviers, électroménager, comptoirs, portes, sols, murs, fontaines, carreaux en céramique, porcelaine, inox, verre etc...

Caractéristiques produit :		Avantages :
Composition	Fibres synthétiques, résine polymère, particules abrasives non rayantes	-Construction solide et résistante=> longue durée de vie -Construction ‘ouverte’ et souple : se rince et se nettoie facilement -Performances de récurage efficaces, régulières et durables
	Non tissé doté de picots abrasifs non rayants : Technologie brevetée « 3M™ Power dots »	-Procure d’excellentes performances de récurage avec ses picots qui détachent les résidus alimentaires qui ont attachés voire brûlés plus rapidement que les tampons conventionnels. -Respecte les surfaces fragiles et sensibles comme l’inox par exemple sans rayer ni quasiment laisser de marques. -La face dotée de picots est très facile à rincer - « Indicateur d’usure » : lorsque le tampon a perdu ses picots, c’est qu’il faut le remplacer
	Face bleue récurante homogène	Idéale pour nettoyer les salissures résiduelles superficielles, les particules fines et la graisse.
Forme	Hexagonale	Offre plus d’angles d’attaque des zones encrassées peu accessibles des ustensiles ou surfaces dans la cuisine.
Dimensions	Diagonales : 139 mm Cotés : 70mm	Ergonomique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorise une bonne prise en main</li> <li>• Procure plus de confort opératoire et d’efficacité</li> <li>• Permet de gagner du temps en fin de service !</li> </ul>
Epaisseur	10 mm	
Couleurs	Face bleu clair avec picots bleu foncé « Power Dots » Face non tissée bleu foncé	Identification intuitive de l’usage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Face à picots : Récurage intensif – quasiment sans rayer</li> <li>- Face non tissée : élimination de la graisse, des particules fines</li> </ul>

## Certification :

Le tampon Scotch-Brite™ 2000HEX est certifié par l'organisation internationale HACCP (\*\*)



(\*\*) *Hazardous analysis control check point*

## Mode d'emploi :

Attention ! faire un essai préalable sur une petite surface cachée du support afin de vérifier qu'il ne sera pas détérioré.

Le tampon peut être utilisé à sec ou avec de l'eau

1. Prendre le tampon dans une main. Les 2 faces du produit peuvent être utilisées pour récurer, cela dépend de l'application.
2. Pour les résidus très attachés ou les restes d'aliments brûlés, utiliser la face avec les points bleus pour enlever le plus gros. Retourner le tampon pour utiliser la face uniforme et ainsi enlever tout ce qui reste et la graisse.
3. Une fois que les résidus de nourriture et la graisse sont enlevés, rincer ou essuyer la surface avec un chiffon propre
4. Nettoyer le tampon 2000HEX après usage si nécessaire.

## Entretien :

Un entretien approprié du tampon 2000HEX permettra de prolonger sa durée de vie.

Dès que le tampon a perdu ses picots bleus ou s'il est effiloché il faut le jeter.

Le tampon peut être nettoyé à l'eau chaude ou plongé dans une solution nettoyante pour dissoudre les salissures et la graisse

### Nettoyage du tampon à la main :

1. Rincer le tampon sous l'eau du robinet pour enlever le plus gros des salissures
2. Laver le tampon avec de l'eau savonneuse pour nettoyer la graisse et les restes de salissures
3. Rincer à l'eau claire, s'assurer qu'il ne reste aucun débris et essorer le tampon. Laisser sécher à l'air libre

### Nettoyage au lave-vaisselle :

1. Rincer le tampon sous l'eau du robinet pour enlever le plus gros des salissures
2. Placer le tampon dans le lave-vaisselle sans le rouler
3. Après lavage, laisser sécher à l'air libre.

Remarque importante pour l'utilisateur L'information de cette publication est basée sur les essais que nous croyons être dignes de confiance. Les résultats peuvent changer en raison des différences dans les conditions d'utilisation. Vous devez évaluer et déterminer si le produit convient à votre application. Avant toute utilisation de ce produit il est recommandé de réaliser des essais pour valider l'exécution du produit dans son application prévue. Tous les détails de l'information et de spécifications contenus dans ce document sont inhérents à ce produit spécifique de 3M et ne seraient être appliqués aux autres produits ou environnement. N'importe quelle action ou utilisation de ce produit fait dans la violation de ce document est au risque de l'utilisateur. La conformité à l'information et aux spécifications relativement au produit de 3M contenu dans ce document n'exempte pas l'utilisateur de la conformité aux directives additionnelles (règles de sécurité, procédures). On doit observer la conformité aux conditions opérationnelles particulièrement en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation des outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut pas vérifier ou ne contrôle pas ces éléments) ne serait être jugé responsable des conséquences d'aucune violation de ces règles qui demeurent externes à sa décision et à son contrôle. Des conditions de garantie pour des produits de 3M sont déterminées avec les documents de contrat de ventes et avec la clause obligatoire et applicable, à l'exclusion de n'importe quelle autre garantie ou compensation

