



# SURE<sup>®</sup> Cleaner & Degreaser

## Dégraissant puissant en SmartDose<sup>™</sup>

### Description

SURE Cleaner & Degreaser fait partie d'une gamme formulée à base de plantes, 100% biodégradables pour un nettoyage quotidien. SURE Cleaner & Degreaser est un détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes les surfaces dans les cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc. Il est également approprié pour un nettoyage en profondeur des sols.

### Propriétés principales

- Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces très souillées
- Permet un bon mouillage des surfaces
- Sans parfum ni colorant
- Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
- 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels
- Pas de classification de dangerosité pour l'environnement et aucun avertissement de danger pour l'utilisateur

### Bénéfices

- Formule concentrée pour une économie à l'utilisation
- Dosage pratique et contrôlé dans un vaporisateur ou un seau grâce au système SmartDose
- Formule puissante qui attaque la graisse et laisse les surfaces propres et brillantes
- Impact environnemental réduit

### Mode d'emploi


SURE Washroom Cleaner & Degreaser est conditionné dans le système de dosage SmartDose pour un dosage contrôlé du produit dans un vaporisateur ou un seau.

### Pulvérisateur:

1. Remplir un pulvérisateur de 750 ml d'eau.
2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position pulvérisateur. Tirer la pompe et pousser pour distribuer le produit. Agiter légèrement le pulvérisateur avant utilisation.
3. Eliminer les résidus avant d'appliquer le produit.
4. Pulvériser la solution sur la surface à traiter puis nettoyer avec une lavette humide.
5. Laisser sécher à l'air.

### Nettoyage en méthode seau:

1. Remplir le seau d'eau.
2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer la pompe et pousser. Dosez deux fois pour remplir le seau de 5L.
3. Eliminer les résidus avant d'appliquer le produit.
4. Appliquer la solution et nettoyer les surfaces en utilisant une lavette, une brosse ou une frange.





# SURE® Cleaner & Degreaser

5. Laisser sécher à l'air.

## Nettoyage du sol:

1. Remplissez le seau d'eau.
2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer la pompe et pousser pour remplir le seau de 15L.
3. Eliminer les résidus avant d'appliquer le produit.
4. Appliquer la solution et nettoyer les surfaces en utilisant une lavette, une brosse ou une frange.
5. Rincer les surfaces en contact avec les aliments à l'eau claire et laisser sécher à l'air.

## Données techniques

Aspect: incolore à jaune pâle

Valeur pH (pur 20°C): >11,5

Densité relative (20°C): 1,02

Viscosité (mPa.s; 20°C): <50

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com).

Uniquement pour un usage professionnel.

Conserver dans l'emballage d'origine fermé et loin des températures extrêmes.

## Compatibilité du produit

Selon les conditions d'utilisation recommandées, SURE Cleaner & Degreaser est utilisable sur tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine, excepté les métaux sensibles comme l'aluminium, le cuivre ou le laiton.

## Information environnementale

\*La formule de SURE Cleaner & Degreaser est 100% biodégradable, selon le test OCDE 301B.

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec l'exigence du règlement détergent UE, CE 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser est en cours d'obtention de l'écolabel européen.

## Conditionnements disponibles

Code article Conditionnement

100919510 1.4 L