

GAMMACLEAN

**Nettoyant désinfectant pour surfaces alimentaires et
hôpital - N° aut (BE) 1512B
Produit concentré pour recharge de vaporisateurs**

- **Nettoyant désinfectant de type PT2 et PT4**
- **Polyvalent : peut s'utiliser sur toutes les surfaces lavables**



Capos



GAMMACLEAN

Nettoyant désinfectant pour surfaces alimentaires et hôpitaux

DESCRIPTIF:

Puissant dégraissant désinfectant qui permet en une seule opération le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en industrie alimentaire et hôpitaux (tables, ustensiles inox, murs, ...).

Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

METHODE:

Collecter et évacuer les déchets et eaux résiduelles. Tremper les surfaces à nettoyer avec la solution. Laisser agir pendant 5 minutes. Récurer les surfaces avec une brosse récurante. Rincer à l'eau claire et racler les eaux résiduelles. Laisser sécher. Essuyer à la microfibre.

UTILISATION DE LA CAPS:

1. Rincer le vaporisateur avant chaque recharge
2. Remplir le vaporisateur d'eau. Ne pas remplir jusqu'au bord, laisser le volume nécessaire pour permettre au produit concentré de se mélanger
3. Visser la cap's complètement sur le vaporisateur, mélanger
4. Retirer la cap's et visser à nouveau la tête de spray
5. Replacer la caps vide dans la cartouche pour la recycler

PRISE EN CHARGE DES DECHETS:

Le fabriquant garantit le recyclage complet des caps vides. Consultez votre distributeur pour renvoyer gratuitement vos emballages au fabriquant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- à base de: agents de surface non-ioniques et cationiques, EDTA
- matière active: chlorure de didécylidiméthylammonium (46 gr/l)
- couleur : incolore
- pH pur : 12,5
- dilution en spray: 1%

NORMES:

- Bactéricide: EN1040 - 5 minutes, EN1276 - 5 minutes, EN13697 - 5 min
- Virucide: EN14476 (Avian influenza virus) - 5 minutes, EN14476 (Influenza A) - 15 minutes
- Levuricide: EN1650 - 15 minutes, EN13697 - 15 minutes

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

- Manipulation: Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel formé.
- Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

1. Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité au règlement (CE) N° 648/2004.
2. Les caps et leur emballage sont 100% recyclables.

EMBALLAGES:

Carton 32*4 Cap's - ref 2503773
Spray sérigraphié Cap's - ref 9900382
Etiquette pour spray vide - ref 9700955

