

Fiche technique

FLOWER DP PIN

Code :FLZPI

BIOCIDE TP 2 ET TP 4 :

Préparation liquide concentrée à effet curatif

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide

Couleur : vert

Odeur : pin

pH à l'état pur : $7,5 \pm 0,5$

Densité à 20°C : $1,000 \pm 0,005$

Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 2 x 5 L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif cationique : substance active biocide : Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C₁₂₋₁₆ diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1) : 24,5 g/l
- Tensio actif non ionique
- Acétate d'isobornyle
- Huile de pin
- Colorants

USAGES ET PROPRIETES

FLOWER DP PIN est un détergent désodorisant désinfectant bactéricide et lévuricide.

FLOWER DP PIN est recommandé pour le nettoyage et la désinfection en restauration, hôpitaux, crèches, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, des surfaces lavables y compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires telles que :

Sols carrelés, revêtements plastiques non protégés ou protégés par des émulsions autolustrantes résistant aux agents nettoyants et/ou désinfectants, mobiliers lavables, murs, sanitaires, plans de travail et récipients.

FLOWER DP PIN est conforme :

- à la norme bactéricide NF EN 1040 (cibles : Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus), à 20°C, à 1%, temps de contact 5 minutes.
- à la norme lévuricide NF EN 1275 (cible : Candida Albicans), à 20°C, à 4%, temps de contact 5 minutes.

La quantité de produit dilué par unité de surface est de : 30 à 40 ml/m².

FLOWER DP PIN est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (modifié par l'arrêté du 19/12/2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

Utiliser **FLOWER DP PIN** dilué, au moment de l'emploi, dans l'eau à 20°C à raison de 1% pour son pouvoir bactéricide. Appliquer sur la surface la solution et respecter un temps de contact de 5 minutes.

Rincer à l'eau potable dans le cas d'utilisation pour des récipients ou des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires et contrôler l'efficacité du rinçage à l'aide d'un réactif approprié. Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche
- Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des sanitaires reliés à une fosse septique car **FLOWER DP PIN** détruirait la flore bactérienne.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

Fiche technique

FLOWER DP PIN

Code :FLZPI

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

- ☐ Non concerné
☒ Concerné (cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité)

Selon :

- ☒ les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations (correspond à l'étiquetage dit « DPD »)
☐ le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP »)

TRANSPORT ADR

- ☐ Non Soumis
☒ Soumis (cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

CODE DOUANIER

3808 94 10

Date de création : 01/09/1995
Date de révision 10 :04/12/2014

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr